

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN TREAD-MATCH®

PREPARACIÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Inspeccione la escalera existente para detectar movimiento, daños o problemas estructurales. La escalera debe estar firme y nivelada antes de la instalación para evitar daños a los nuevos peldaños de vinilo.
- Desembale cuidadosamente todos los materiales e inspecciónelos para detectar daños de transporte o fabricación. Si encuentra daños, **TOME FOTOGRAFÍAS**, separe el material y comuníquese inmediatamente con su distribuidor.
- La remoción del acolchado o material existente queda a discreción del usuario final. (Consulte la Garantía).
- Herramientas y materiales recomendados:
Cinta métrica, lápiz para marcar, sierra ingletadora deslizante, sierra de mesa, plantilla para escaleras (Stair Jig), llana dentada en V de 3/16", adhesivo de calidad a base de silano. **NO UTILICE LIQUID NAILS NI ADHESIVOS PL.**

INSTALACIÓN DE PELDAÑOS EMPAQUETADOS (BOXED TREADS)

5. Comenzando por el escalón inferior, mida cada peldaño existente individualmente.
6. Corte cada peldaño nuevo a la longitud requerida. No realice cortes demasiado ajustados. Numere cada peldaño para que corresponda con el escalón existente.
7. Mida la profundidad del peldaño desde la contrahuella hasta la parte frontal de la nariz redondeada (bullnose) existente.
8. Corte el lado de fábrica del nuevo peldaño a la profundidad requerida.
9. Una vez cortados y numerados todos los peldaños, asegúrese de que las superficies existentes estén limpias, secas y libres de suciedad o residuos.
10. Las contrahuellas pueden fabricarse con vinilo de lujo a juego, MDO de 3/8" o menor espesor, MDF o pino preimpregnado. Puede ser necesario ajustar ligeramente el radio inferior del peldaño para adaptarse a variaciones en el grosor de la contrahuella. Mida y corte cada contrahuella individualmente. Fíjelas con adhesivo y clavos sin cabeza cuando corresponda.
11. Comenzando por el escalón inferior, aplique una capa completa de adhesivo a base de silano con una llana dentada en V de 3/16" e instale el peldaño numerado correspondiente.
12. Los peldaños correctamente cortados deben deslizarse firmemente sobre la nariz redondeada existente. Aplique adhesivo adicional en el área del radio/bullnose. **NO UTILICE MARTILLO NI MAZO.**
13. **ASEGÚRESE DE QUE LOS NUEVOS PELDAÑOS DE VINILO AJUSTEN FIRMEMENTE CONTRA LA NARIZ REDONDEADA EXISTENTE.**
14. Después de la instalación, utilice un sellador (caulk) del color adecuado para rellenar y terminar cualquier espacio o separación.
15. Siga las recomendaciones del fabricante del adhesivo respecto a los tiempos de secado y curado antes de permitir el tránsito normal.

INSTALACIÓN DE PELDAÑOS ABIERTOS (OPEN TREADS)

TODAS LAS PIEZAS ESTÁN NUMERADAS Y PROBADAS ANTES DEL EMPAQUE.

Comenzando por el escalón inferior, mida el peldaño existente desde el larguero (stringer) hasta la esquina en inglete y corte el lado plano del nuevo peldaño según corresponda. Mida desde la contrahuella hasta el radio frontal y corte el lado de fábrica a la profundidad correcta. Mida y numere cada peldaño individualmente, ya que las dimensiones pueden variar.

Cada peldaño con retorno incluye un retorno frontal preingleteado de 16" y una pequeña pieza de retorno trasero para terminar contra el larguero.

El instalador es responsable de realizar el corte en inglete en la parte posterior del retorno de 16", donde se une al larguero, ya que esta medida puede variar.

SIEMPRE REALICE UNA PRUEBA EN SECO DE TODOS LOS PELDAÑOS Y RETORNOS ANTES DEL ENSAMBLAJE. NO INSTALE LOS RETORNOS DESPUÉS DE HABER INSTALADO EL PELDAÑO. UTILICE UN ADHESIVO INSTANTÁNEO EN GEL DE ALTA CALIDAD PARA FIJAR LAS ESQUINAS EN INGLETE Y PERMITA QUE CURE COMPLETAMENTE. APLIQUE UNA CAPA COMPLETA DE ADHESIVO A BASE DE SILANO SOBRE EL PELDAÑO EXISTENTE E INSTALE EL CONJUNTO COMO UNA SOLA PIEZA.